

POLDECOR

ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO DEI RIVESTIMENTI MURALI POLDECOR

1

FASE 1 – PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO

1. Rimuovere le parti staccate e pulire e risciacquare la superficie.
2. Riempire le crepe e lasciarle asciugare. Applicare due mani di primer. (Consigliati: GRUNT PolDecor, CERESIT CN94 o GRUNTOMAL.)
3. Il nostro primer GRUNT, per migliorare l'adesione e la resa del rivestimento murale liquido e facilitarne l'applicazione, contiene sabbia fine.
4. Il rivestimento murale PolDecor deve essere applicato solo dopo che siano trascorse **almeno 24 ore** dall'applicazione dell'ultima mano di primer.

2

FASE 2 – PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

1. Versare la quantità corretta di acqua tiepida in un secchio di plastica. Per i motivi fini (tipi 9, 13/1, 13/2, 17, 18, 20, 25 e 31) utilizzare circa **4 litri d'acqua per confezione**. Per tutti gli altri tipi, utilizzare circa **6 litri d'acqua per confezione**. **Nota:** se si avverte difficoltà nello stendere il prodotto sulla superficie, aggiungere altra acqua.
2. Versare il Glitter nell'acqua, se previsto, e distribuirlo bene.
3. Immergere nell'acqua il contenuto della confezione di rivestimento murale PolDecor.
4. **Mescolare a mano.** La massa risultante deve essere uniforme, densa e priva di grumi. Quando la massa appare troppo densa, aggiungere gradualmente piccole quantità d'acqua.
5. **Lasciare riposare per 5 ore** e mescolare nuovamente immediatamente prima dell'applicazione.
6. Applicare il rivestimento murale PolDecor con una delle nostre **frattazze rigide in plastica**, premendo e facendo scorrere il prodotto in tutte le direzioni. Il prodotto, dopo l'applicazione, dovrà avere uno spessore di **1–2 mm**. Nei motivi più fini non deve mai superare **1 mm**.
7. Mantenere il locale ben aerato, con circolazione d'aria. Si raccomanda l'uso di deumidificatori, aria condizionata, ventilatori o fonti di calore per favorire una rapida asciugatura delle pareti. Dovrebbe asciugare in circa 2–3 giorni.
8. Si consiglia di rivestire l'intera parete in una sola volta. Se non è possibile, inumidire con uno spruzzatore d'acqua la zona adiacente al punto in cui è terminata la prima applicazione e applicare il nuovo prodotto iniziando dal prodotto già applicato. Non sovrapporre.

3

FASE 3 – PROVA DI APPLICAZIONE (SUGGERIMENTO)

1. Una confezione di rivestimento murale PolDecor è sufficiente per **3–3,3 m²**.
2. Per ottenere lo spessore corretto del materiale, si consiglia di effettuare una prova simulando l'applicazione di una confezione di rivestimento murale PolDecor su una superficie di 3,3 m². Ad esempio, coprire un'area di 2,5 m × 1,32 m.
3. Questa prova mostrerà come applicare il rivestimento murale con lo spessore corretto, evitando una situazione in cui il materiale non sia sufficiente per l'intera superficie.

POLDECOR

ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO DEI RIVESTIMENTI MURALI POLDECOR

4

FASE 4 – APPLICAZIONE

1. Il rivestimento murale PolDecor viene applicato con un **frattazzo di plastica**. Le giunzioni devono essere levigate.
2. Il frattazzo deve essere posizionato parallelamente alla parete, leggermente inclinato da un lato, distribuendo il materiale verso la parte centrale. Non effettuare movimenti circolari. Dopo ogni movimento, lisciare delicatamente il prodotto, parallelamente alla parete e in tutte le direzioni.
3. Lungo i bordi del soffitto, delle porte, delle finestre e negli angoli, applicare il materiale partendo dal bordo della parete.

5

FASE 5 – POST-APPLICAZIONE E CONSERVAZIONE DEL MATERIALE

1. Nei locali in cui abbiamo applicato il rivestimento murale PolDecor, aprire una finestra per consentire all'acqua di evaporare.
2. Utilizzare un ventilatore per migliorare la circolazione dell'aria e/o deumidificatori, aria condizionata, ventilatori o fonti di calore per favorire una rapida asciugatura.
3. Stendere il prodotto rimasto su una superficie assorbente (ad esempio su un cartone non verniciato) e lasciarlo asciugare nello stesso modo.
4. Dopo l'asciugatura, conservare il prodotto asciutto nella sua confezione originale.

ATTENZIONE:

Il rivestimento murale liquido PolDecor è realizzato con ingredienti naturali.
È possibile che vi sia una lieve differenza di tonalità tra rivestimenti murali appartenenti a lotti diversi.

ECOWALL

Importatore e distributore esclusivo del rivestimento murale liquido PolDecor in Portogallo
(tradotto e adattato dalle istruzioni originali in inglese)

www.ecowall.pt | www.poldecor.com